

## Luxury 2-4 Berth Motorhome Briefing 豪华房车使用指南 2 - 4 人房车

### 通用指南

务必在将房车开走之前仔细阅读车辆情况检查报告。

要熟悉贴在挡风玻璃上的注意事项

--注意砂石路行驶警告

--始终保持靠左侧行车

--注意车辆的净高度 (3.2 米)

当停车或离开主干道时要特别小心。

不要在多层停车场停车，要时刻留意遮阳篷，较低的走廊，加油站的加装遮雨篷和树木的枝杈。不要抄近路。

去快餐店时（比如麦当劳），务必将车停在停车场。不能使用驾车购物窗口。

为了减少在凉爽的夜晚发生冷凝现象,使用暖气时要打开窗户或者把通风设备半开着。通风是至关重要的。

塔斯马尼亚有许多夜间活动的动物（在黄昏，夜晚和黎明时比较活跃），夜间行车建议减速慢行。撞伤动物的同时也会损坏车辆。

刮大风时建议减速行车，较高车辆易受侧风的影响。

车内禁止吸烟和养宠物。

归还车辆时要确保车内是干净整洁的，所有床单必须放在浴室内，所有餐具必须清洗干净。归还房车之前要确保将废物箱清空，否则罚款 50 澳元。

出发前熟悉车辆（车辆操作指南在前座手套箱内），并调节好后视镜。

行车前先要检查一下车辆，保证安全，检查电源是否拔出，窗户是否关好，车顶舱门是否关好，轮胎状况是否良好，车门是否关好，以及是否有其他妨碍行车的障碍物。

### 房车的外部：

**备胎**在房车后部下方。如果需要援助，比如发生罕见的爆胎现象，打电话给 RACT（1800 428 373）请求帮助。

**车辆高度**是 3.2 米。

按遥控钥匙顶部按钮**打开所有车门**。按下中间“padlock”按钮锁定所有车门。

**液化气瓶**位于主驾驶座旁。使用车钥匙上的黑色钥匙打开装有气瓶的舱门。车体上的两个磁扣会将舱门吸住。打开液化气瓶的同时需要用一只手扶住门。使用热水，炊具和三种供电方式的冰箱时都必须先打开液化气瓶。

--逆时针旋转（向左）是打开

--顺时针旋转（向右）则是关掉（行车时必须关掉）

--返还房车时不需要将气瓶充满。

--更换或给气瓶充气时先关掉气瓶开关，再顺时针将供气管道拧开，放回时要注意拧紧。拧紧时不要使用任何工具。

**注水管**在主驾驶座一侧门后标注“water”的地方。使用车钥匙上的银色钥匙打开门。

--水箱容量是 103 升，租车时水箱是满的。

--注水时要使用水管，慢慢注水直到溢出。

--有条件的话要随时注水，保持水箱内的供水充足。

**房车电源**--240 伏电源插座位于主驾驶座旁边。打开盖子，将电线取出并连接到营地 15 安培电源处，然后打开开关。这样就可以正常供电了，房车电池也可以在 4 到 5 个小时后充满电（晚上休息时可以一直插着充电）。

有两个单独的电池系统，一个是车辆电池，还有一个是供房车内 12 伏电器使用的（无外接电源的时候使用）。行车时，交流发电机将同时给两组电池充电，车顶的太阳能板也会给电池充电。建议每三天插入营地电源处充一次电，也可能根据使用情况各异。

电池组不提供电源给微波炉，电源插座，A / C 或 DVD 播放器。房车电源必须插入房车营地 240 伏电源插座才能确保这些设备正常工作。

**盥洗室的废物箱**在主驾驶一侧车的后部，而且是不上锁的。注意在取出废物箱前要确保抽水马桶下方的开关处于关闭位置。先拉起黄色开关，然后用拉手拉出，拿到排污点拧开盖子，小心倾倒，冲洗，再倒入一包清洗剂除味。最后倒入一杯水（300 毫升），盖好盖子将废物箱放回。归还房车时废物箱必须清空，否则罚款 50 澳元。

**废水箱**储存从浴室和水槽流出的废水。水箱容量是 110 升，应该每天都在适当的地方倾倒。行车前打开主驾驶座一侧排气管旁边的开关，如有需要，可以将置于液化气瓶旁的管子接好，以便在适当的地方排放废水。

乘客座位一侧的**后行李舱**存放有给水箱注水的水管。行李舱位于车后部的储物舱内，抬起隔离板就可以看到下面的空间。遮阳篷的支架，扫帚，水桶和晾衣绳也储存在同一个地方。

**柴油箱盖**在乘客侧车门旁，逆时针（向左）旋转车钥匙解锁，然后逆时针旋转取下盖子。加油时要将钥匙拿下来以免溅上柴油。加满柴油后盖上盖子并锁好。油箱可以容纳 110 升柴油。

**发动机罩**的开关在前排乘客座车门的凹槽处。如有需要，打开前车门即可触摸到开关。

### **遮阳篷：操作要点概述**

-使用前必须仔细阅读使用指南

-确保不刮风时使用

-需要两个人共同操作遮阳篷

-**禁止小孩操作遮阳篷**

-睡觉前必须收好。

-遮阳篷展开的时候不可以行车。

### **遮阳篷操作步骤**

-先将遮阳篷旋转杆从房车后面取下来（旋转杆存放在乘客座位一侧后行李舱内部侧壁）

-将旋转杆插入遮阳篷左侧的孔眼内，向下拉并固定。逆时针摇动手柄直到遮阳篷展开大约 1.5 米。

-将房车侧面的两个白色塑料固定支架的顶部提起来。放开遮阳篷的支腿，然后在箭头贴纸处向内推支腿，这样就可以将其从支架边缘向外拉开直到垂直展开。

-调整支腿所需高度并收紧支腿上的固定锁，两个固定锁均位于支架边缘的内侧。

-收起遮阳篷时首先将固定锁解开，再从车一侧顺时针摇动遮阳篷大约 1.5 米，然后将支腿从固定支架处解除锁定。

在铰链接合处旋转支腿并将其收回支架内，继续转动直到其完全收回。

## 房车驾驶指南

菲亚特 Ducato 这款房车有 1 个柴油发动机和一个 6 速自动变速器。

启动引擎,先打开点火,等待大约 5 秒,然后踩脚刹车的同时顺时针转动钥匙启动引擎。车内显示屏必须是“auto1”才可以启动自动挡驾驶模式。

如果显示“N”,则将变速杆向下压挂 1 档,然后拉位于驾驶座右边的手刹,这样是自动挡驾驶模式。

如果显示“1”（没有 auto），这时进入手动档驾模式。变速时需要上下移动变速杆。返回自动挡驾模式，则需要将变速杆向左轻轻扳，显示屏上会出现“auto”。

挂倒挡则将变速杆向右下扳动。

**\*\*注意事项：停车时，当车内显示“auto1”必须关掉引擎。一旦引擎关闭，停车机制就会自动启动。停车时一定要拉手刹。**

车刚发动时有轻微的震动是正常的。

## 主驾和乘客座位的旋转座椅

主驾驶和乘客座位都可以旋转 180 度，这样可以增大生活区的空间。前座旋钮在座位下内侧边缘处，慢慢旋转的同时向外拉即可。

旋转前一定要小心，确保座位不与车门或手刹车碰撞。可能需要向前滑动座位以保证有足够大的空间旋转。旋转的时候将后座滑动以确保有足够大的内部空间。行车时两个前座必须朝前。

## 房车的内部：

**灭火器**位于房车车门接近车顶处。

如果自备**儿童安全座椅**，使用时先拆掉有尼龙搭扣的前座垫，这样就可以看到固定儿童座椅的装置。将儿童座椅的带子插入上方的孔内再固定好，然后重新将座垫放回。需要准备一个“gated”或“S 型安全带扣”（或者可以提前要求我们提供一个）。儿童座椅安放好的时候，桌子需要收回到墙上较低的支架处。

**主电源控制面板**在车门附近的墙上。打开 12 伏供电和‘AUX’开关，电灯，电视，除油烟机，炊具和水泵，即使没有连接到营地 240 伏电源处，这些电器也可以使用。（比如当房车停留在免费的地方）

在房车内的时候，打开控制面板左下方的主电源开关。

“Light globe”开关是车内所有灯的主控制开关。附近也有每个灯单独的开关，车门内侧靠右边的墙上还有一组开关。

“Water drop”开关控制水泵的开关，打开后可以使用水龙头，淋浴和厕所。

主电源开关左上方的按钮表示电池充电情况。

主电源开关右上方的按钮表示干净水储备以及污水水位。

**打开柴油暖气**要使用位于水槽下的黑色圆形旋钮。顺时针方向旋转是高温设置。暖气开始工作需要大约两分钟，两分钟后则关闭。

**打开热水器**, 首先打开液化气瓶, 再将标有“GAS”的开关(开关位于电炉下边的橱柜里)。热水需要大约 20 到 30 分钟加热, 然后就可以使用了。不使用的时候要关掉开关和液化气瓶。如果连接到房车供电营地, 那么就可以使用电加热水而不是使用液化气瓶, 这时要打开标有“Electric”的开关(开关在标有“GAS”开关的下面)。

**使用冰箱(冰箱使用指南在前座)**。按住电源开关几秒钟后选择“A”是自动, 然后选择需要的温度(建议冰箱温度显示 4 条)。确认每个选择需要按灰色正方形按钮。

在自动模式下冰箱将使用液化气(如果开启液化气瓶) 或者 240 伏电源(如果连接到房车供电营地), 在行车中则靠电池供电。切记首先要使用 240 伏电源或液化气体将冰箱降温至少 4 个小时, 然后电池组才可以使冰箱保持冷却。确保房车停在平地, 否则可能无法正常工作。如果电源按钮显示红灯(小) 则按住按钮重启。如果运行正常, 电源按钮将亮一个小绿灯。

**微波炉或烤炉**需要先开启液化气瓶。将烤箱门打开, 向内按黑色旋钮点火, 再转动到“烧烤”或“烤箱”。可能需要按住旋钮大约 5 秒钟直到把火点燃。

**微波炉**位于冰箱的上方, 当连接到 240 伏电源的时候就可以使用了。

**要支起双人床**首先将两个座椅的所有座垫移开(座垫是由尼龙搭扣固定的)。拆掉桌面并重新将其安装在墙低处的支架内, 并将支腿收回一半。然后将乘客侧(长椅)座位向前拉直到搭好床的基座。从后面储物柜内拿出两个座垫, 按照车内提供的图片所示将两个座垫摆好。

**打开天窗**时要先将门闩打开, 再向上推。天窗配有窗帘和纱窗。行车时不能打开天窗。

**空调/热水器**使用时要连接到供电的房车营地, 控制开关位于在冰箱左侧的墙上。

**使用电炉时**先打开液化气, 再按下带有“闪电”标志的开关并转动旋钮至大火, 同时将旋钮向内按长达 5 秒。使用任何炊具时, 首先把电炉与水槽的盖子打开, 并确保行车时是关闭的。使用炊具时要打开排烟机。使用后至少等 15 分钟使其完全散热后, 再盖上盖子。

电视可以通过遥控器来控制, 遥控器在电视上方的柜子内。行车到不同地方时电视需要通过自动扫描功能来调台。调台时(或看电视时)按“DTV”按钮, 选择“MENU”按钮, 再按“CHANNEL” 然后按“AUTOSCAN”, 最后按“ALL”(整个过程可能需要 5 分钟才能完成)。观看 DVD 选择“DVD”按钮。

## 打开窗户

打开窗户时先按开关, 然后再把窗户慢慢推出去, 使其自然缓慢地停留在固定的位置。关上时慢慢地向外推大约 5 厘米, 关好后再锁上。

**行车时必须关好所有窗户。**

百叶窗, 防蚊蝇纱窗和遮阳帘都非常容易损坏。开关时要小心谨慎。

**位于乘客座一侧长椅上方的窗户不能打开, 因为车门开着的时候窗户容易打破。**

**气体探测器**安装在微波炉附近的天花板上, 如果检测到气体就会发出警报。警报响起时, 要关掉所有电器和煤气瓶开关, 同时将车门打开。确保没有明火, 如有需要可以使用灭火器。

**使用水槽时**需要先打开盖子，再打开水泵和热水开关。行车前将盖子盖好。

打开所有**橱柜**熟悉所有设备，确保每次行车前所有橱柜都是锁好的。

**使用盥洗室**时首先扳动马桶前的操作杆，这样就可以正常使用了。抽水马桶可以向侧面旋转，这样使用起来会更方便。冲马桶时（确保主控制板上的水泵开关已打开）先盖上盖子，然后将操作杆扳回。

**使用淋浴**时首先将热水开关打开，加热需要大约 30 分钟。使用淋浴时要拉好浴帘，确保使用浴垫，浴室地面要保持干燥。淋浴头可以拿下来手持使用。如果在房车可以免费停留的地方使用淋浴，切记要省时节水。

打开或关闭**浴室的天窗**时需要从横杆处向下方拉，同时滑动拉杆。行车时不能开天窗。

### **故障排除指南：**

如果电视没有画面，可能需要通过自动扫描的功能重新调台，请参照电视使用说明。

### **热水**

确保液化气瓶是完全打开的。将扳手按逆时针方向完全开启。

确保黑色‘GAS’开关是打开的（开关位于炊具下面的橱柜内）。如果‘GAS’开关旁边的红灯闪烁就可以关闭开关，然后再重新点燃。

液化气瓶可能是空的，如果是空的，则需要在加油站充气或者更换。使用淋浴前水需要加热大约 30 分钟。

如果液化气加热无法正常工作，那么可以使用电来加热(如果房车停留在供电的营地)。

### **房车供电**

给 12 伏电池组充电，要使用电源插座和微波炉，房车必须通过所提供的电源延长线连接到一个 15 安培的电源。连接后还是没有电则需要检查电源线是否连接牢固。检查位于主衣橱下方的‘trip’开关是否打开，开启时位置朝上。

如果仍然没有电，则需要询问房车营地的工作人员查看是否供电正常。检查是否有电的另一种方法是把吹风机直接插入电源插座。这样做可以检查延长线是否有问题。通常房车需要充电至少 4 个小时才能完全将电池组充满电。

### **车内供水**

如果水箱储水不足，可能导致水龙头的水喷出。解决此现象需要打开水泵开关，注满水箱，然后打开淋浴，直到水流通畅。

### **柴油暖气**

柴油暖气从油箱供油（每使用 10 个小时消耗 1 公升柴油）。如果柴油剩余量较低，可能会影响暖气正常运作。如果暖气没有放置于平坦的地方，那么它也会停止工作。如果 12 伏电源供电不足的话，暖气也可能停止运作。